

# Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



## Schritt 1

Öffnen Sie die Anleitung „HexLoad\_de\_gb.pdf“ im Ordner „HexLoad“.  
Am besten Drucken Sie die Anleitung aus und legen sie diese neben Ihren Computer.

## Schritt 2

Öffnen Sie das Programm HexLoad um ein Update mit Ihrem SpectroDirect, TurbiDirect, PCSPECTRO II, MultiDirect, PoolDirect, PC9in1 oder MaxiDirect durchzuführen.

## Schritt 3

Weiterhin gibt es für jeden Gerätetyp eine eigene Firmware. Diese finden Sie im Ordner „Firmware“, jeweils passend für Ihr Produkt.

## Schritt 4

Führen Sie das Update gemäß der Anleitung „HexLoad\_de\_gb.pdf“ durch.

## Schritt 5

Laden Sie sich die aktuellste Version der Anleitung für Ihr Produkt von unserer Website.

# Anleitung Software-Update

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



## Changelog

### Neu bei MD600/MultiDirect:

- Neue Methoden Brom PP,  $\text{ClO}_2$  PP,  $\text{H}_2\text{O}_2$  LR und  $\text{H}_2\text{O}_2$  HR
- Veränderte Vorgehensweise für M265 Nitrat Küvettentest

---

### Neu bei PM620/PoolDirect:

- Neue Methode  $\text{H}_2\text{O}_2$  HR