

Water Testing

Disaster Water Care



Water Safety Kits

Kit Básico

Você mantém a saúde e salva vidas com água potável segura em caso de catástrofes ou monitoramento de água em regiões rurais.

Se você for

- trabalhador de emergência, força de trabalho e equipe de salvamento
- trabalhar em ambientes difíceis

Os Kits de Segurança da Água da Lovibond® garantem

- mobilidade em todas as situações
- testes de água potável de acordo com as diretrizes da OMS
- combinações de kits para cada desafio de teste de água
- testes microbiológicos e químicos da água
- resultados precisos e repetíveis
- equipamento fácil de manusear e esterilizável

Aquecimento e Refrigeração

como padrão em nossa incubadora, oferecendo à você os resultados mais precisos possíveis em campo



Nossa solução para você

Water Safety Kit Basic

O kit de teste completo para resposta de emergência com

- métodos químicos simples
- equipamento para análise microbiológica por membrana filtrante no local
- não há necessidade de mais kits de teste

O equipamento

- Incubador DI20 com função de aquecimento e refrigeração, incluindo placas de Petri e bateria
- Equipamento de filtração com amostrador manual, frasco de filtração e bomba de vácuo
- Testador de cloro-pH
- Tubo de teste para turbidez
- Pocket Tester SD 70 Con para medição de condutividade

Peso total: 16 kg

Código: 56K681250

Dimensões: 487 x 386 x 229 mm

Testes e Faixas de medição

Análise	Faixa de medição	Instrumento de medição	Núm. de testes	Características principais
Cloro	0 - 3 mg/l Cl	Testador de cloro-pH	270	Kit de resposta de emergência
Coliformes	> 1CFU / 100 ml	Contagem em placa	200	
Condutividade	0.01- 20.00 mS	Pocket Tester SD 70 Con	> 250	Contém testes básicos, simples e indicativos
E. Coli	> 1 CFU / 100 ml	Contagem em placa	250	
pH	6.2 - 8.2	Testador de cloro-pH	270	Análise Química e Microbiológica em um Kit
Turbidez	30 - 300 NTU	Teste de tubo		
Incubadora		DI 20		



Opcional: mochila durável para facilitar o transporte em terreno difícil: deixa as mãos livres
Código: 56A014000

Opcional

Acessórios/ Reposições	Quantidade	Código	Quantidade	Código
Nitrate Test Powder	15 g	465230	Almofadas e dispensador	200 pc 56A016330
Nitrate Test Tablet	250 pc	502810	Placas de Petri	50 pc 400855
Free & Total Chlorine (DPD No.1) Tablet	250 pc	511051BT	Caldo de Lauril Sulfato	40 g 56P069740
Free & Total Chlorine (DPD No.3) Tablet	250 pc	511081BT	Filtros	600 pc 56A023800
Phenol Red	250 pc	511771 BT	KS3 - Solução tampão pH 10	65 ml 56L000365
Nitite LR Tablet	250 pc	512311BT	KS6 - Solução tampão pH 4	65 ml 56L000665
Ammonium NR.1 Tablet	250 pc	512581BT	KS9 - Solução tampão pH 7	65 ml 56L000965
Ammonium NR.2 Tablet	250 pc	512591BT	Solução padrão de condutividade 1413 µS	65 ml 56L001665

Nota: O kit não inclui o equipamento de esterilização necessário à análise microbiológica:

- Painéis de pressão ou esterilizador portátil ou acesso à autoclave (hospital ou laboratório próximo)
- Metanol (pelo menos 1 -2 ml por teste)
- Água destilada

mochila durável para um transporte fácil em terreno difícil: deixa as mãos livres



Kits mais específicos:

Water Safety Kit Microbiology Duo
Water Safety Kit Microbiology



Water Safety Kit Chemical

Lovibond® Water Testing

The Tintometer GmbH • Schleeßstraße 8-12 • 44287 Dortmund • Germany • sales@lovibond.com
The Tintometer Limited, Lovibond® House • Sun Rise Way • Amesbury, SP4 7GR • UK • sales@lovibond.uk
www.lovibond.com