

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Arsenik test kiti

Equipped for all demands



- WHO'ya uygun tespit
- Yüksek tespit hassasiyeti
- Kolay ve güvenli uygulama

Ürün No: 400700

Sanayi

Belediyeler | Diğer Sanayiler | Sivil Toplum Kuruluşları | Yiyecek-ve İçecek Sanayi

Arsenik test kiti

Arsenik testi , yüksek tespit hassasiyeti sayesinde, içme suyunda arsenik tespiti için uygundur.

Öne çıkan özellikler

- Tespit hassasiyeti, WHO'nun içme suyu kalitesiyle ilgili gerekliliklerine uyarlanmıştır. 0,005 mg/L arsenik, bu testle açık bir şekilde tespit edilebilir.
- Bozucu sülfür iyonlarının çıkartılması işlemi, test uygulama prosedürüne entegre edilmiştir. Kullanıcı açısından tehlike potansiyelini minimuma indirmek için çok zehirli kurşun asetat kullanımından vazgeçilmiştir.
- Reaksiyon için gereken asit, katı madde olarak dozajlanır. Böylece ellerdeki olası tahriş durumu ortadan kalkar.
- Reaksiyon kabı, kırılmaya karşı dayanıklı plastikten oluşur ve yerinde gerçekleştirilen çalışmalar için idealdir.
- Testin uygulanması sırasında, arsenik gazının dışarıya çıkmasını önlemek için reaksiyon kabı sıkıca kapatılır. Böylece kullanıcı için diğer bir tehlike potansiyeli ortadan kaldırılmış olur.
- Arsenik testi, piktogramlar şeklinde sunulan kısa bir talimatla birlikte yıkanarak temizlenebilen bir renk karşılaştırma kartı içerir. Böylece dil bilmemek, kullanım için artık sorun teşkil etmez.

Parametre

Derecelendirme: 0 – 0,005 – 0,01 – 0,025 – 0,05 – 0,1 – 0,25 – 0,5 mg As3+/5+/I

Aksesuar

100 tespit için gereken donanım çanta içinde sunulur.

Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
Arsenic	0 - 0.5 mg/L As