



Water Testing

Disaster Water Care



Water Safety Kits

Solution de base

Vous sauvez la santé et des vies avec de l'eau potable dans les catastrophes ou la surveillance de l'eau dans les régions rurales.

Vous êtes

- travailleurs d'urgence, task force et équipe de sauvetage
- travailler dans des environnements difficiles

Les kits de sécurité aquatique de Lovibond® garantissent

- la mobilité dans toutes les situations
- l'analyse de l'eau potable selon les normes de l'OMS
- des combinaisons de kits pour chaque défi d'analyse de l'eau
- tests microbiologiques et chimiques de l'eau
- des résultats précis et reproductibles
- manipulation facile & matériel stérilisable

Chauffage & refroidissement



en standard dans notre incubateur vous donnant le plus des résultats précis possible sur le terrain

Notre solution pour vous

Water Safety Kit Basic

Le kit de test complet pour les interventions d'urgence avec

- des méthodes chimiques simples
- des équipements pour la filtration microbiologique sur membrane sur site
- pas besoin d'autres kits de test

L'équipement

- Incubateur DI 20 avec fonction de **chauffage & de refroidissement** y compris les boîtes de pétri et les piles
- Équipement de filtration avec échantillonneur, flacon filtrant & pompe à vide
- Testeur de chlore pH
- Test en tube pour la turbidité
- Pocket Tester SD 70 Con pour la mesure de la conductivité

Poids total : 16 kg

Code: 56K681250

Dimensions : 487 x 386 x 229 mm



Tests & Gammes

Analyse	Gamme	Appareil de mesure	No. de tests	Attributs
Chlore	0 - 3 mg/l Cl	Testeur de chlore pH	270	Kit d'intervention d'urgence
Coliformes	> 1 CFU / 100 ml	Comptage de colonies	200	
Conductivité	0,01- 20,00 mS	Pocket Tester SD 70 Con	> 250	Inclut des tests indicatifs pour paramètres simples et basiques
<i>E.coli</i>	> 1 CFU / 100 ml	Comptage de colonies	250	
pH	6,2 - 8,2	Testeur de chlore pH	270	Chimique et microbiologique Analyse en kit
Turbidité	30 - 300 NTU	Test de cellules		
Incubateur		DI 20		



Facultatif : sac à dos durable pour faciliter le transport sur terrain difficile : laisse les mains libres
Code: 56A014000

Facultatif

Accessoires / Remplacements	Quantité	Code:		Quantité	Code:
Nitrate Test Powder	15 g	465230	Tampons et distributeur de milieu	200 pc	56A016330
Nitrate Test Tablet	250 pc	502810	Boîtes de pétri	50 pc	400855
Free & Total Chlorine (DPD No.1) Tablet	250 pc	511051BT	Membrane Bouillon de sulfate laurique	40 g	56P069740
Free & Total Chlorine (DPD No.3) Tablet	250 pc	511081BT	Filtres	600 pc	56A023800
Phenol Red	250 pc	511771 BT	KS3 - pH 10 Solution tampon	65 ml	56L000365
Nitite LR Tablet	250 pc	512311BT	KS6 - pH 4 Solution tampon	65 ml	56L000665
Ammonium NR.1 Tablet	250 pc	512581BT	KS9 - pH 7 Solution tampon	65 ml	56L000965
Ammonium NR.2 Tablet	250 pc	512591BT	1413 µS Solution étalon de conductivité	65 ml	56L001665

Note : le kit ne comprend pas de matériel de stérilisation nécessaires à l'analyse microbiologique :

- Autoclaveurs ou stérilisateur portable ou accès à un autoclave (hôpital ou laboratoire à proximité)
- Méthanol (au moins 1 à 2 ml par test)
- Eau distillée

sac à dos durable pour un transport facile sur terrain difficile : laisse les mains libres



Kits plus spécifiques :

Water Safety Kit
Microbiology Duo
Water Safety Kit
Microbiology



Water Safety Kit
Chemical