



EC 3000 Saybolt

Lovibond® Water Testing and Colour Measurement

LM163020 Version 2.1

Inhaltsverzeichnis


Umweltschutz:	4
Einleitung:	5
Tastenfeld:	6
Display-Symbole:.....	6
Stromversorgung - USB:.....	6
Stromversorgung - Batterie:	6
Firmware- und Versions-Nummer:	7
Einstellungen.....	8
Gerätediagnostik.....	8
Geräteeinstellungen.....	9
Informationen	11
Energiespar-Einstellungen	11
Regionale Einstellungen.....	12
Datum und Uhrzeit.....	12
Kalibrierung des Touchscreens	14
Projekte:.....	16
Neue Projekte	16
Toleranzen einstellen	17
Durchschnittsberechnung und automatische Protokollierung (automatisches Speichern).....	18
Ein Projekt bearbeiten	19
Ein Projekt löschen.....	20
Ein Projekt zum Standard machen	20

Ein Projekt als aktuell markieren	21
Die Messungen ansehen	21
Eine Messung löschen.....	21
Eine Messung speichern (manuelles Speichern).....	22
Fehlermeldungen:	23
Aufrüsten des Geräts	24
Inhalt Bausatz EC 3000 - Saybolt.....	27
Technische Daten EC 3000 – Saybolt	28
Durchführen einer Nullpunkteinstellung - Saybolt:	29
Durchführen einer Nullpunkteinstellung – Saybolt:	30
Durchführen einer Flüssigkeitsgeräteverifizierung mit einem flüssigen Bezugsstandard – Saybolt	32
Durchführen einer Geräteverifizierung mit einem Glasreferenzstandard – Saybolt.....	35
Vertriebsniederlassungen	37

Umwelt- schutz:



Dieses Gerät verfügt über eine Kennzeichnung gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/95/EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE). Durch die korrekte Entsorgung dieses Produktes tragen Sie dazu bei, potentiell negative Auswirkungen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, welche durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produktes verursacht werden könnten.


Lovibond

DECLARATION OF CONFORMITY

The Tintometer Limited, declare that the stated product(s) below conform to the following directives/standards:


DIRECTIVES
89/336/EEC, 92/31/EEC
73/23/EEC, 93/68/EEC

TEST SPECIFICATIONS
EN 61326 – 2-1 2013, EN 301489 – 17 V2.2.2 using the common Technical requirements of EN 61326 -1_2013 & EN 301489 -1_9.2
FCC Rule CFR 47:3013 Part 15.107 and 15.109 Class B

TEST CARRIED OUT
Radiated RF & Conducted RF Emissions, Harmonic Current Emissions, Voltage Fluctuation & Flicker, Radiated and Conducted RF Immunity, Electrostatic Discharge Immunity, Electrical Fast Transient Burst Immunity, Voltage Surge Immunity, Voltage Dips and Interruptions.

TYPE OF EQUIPMENT
Colorimeter

MODEL(S)
EC Series



N Barnes
(Technical Manager)
On behalf of The Tintometer Ltd

Date: 15th January 2016

Registered Office:
The Tintometer Limited, Lovibond House, Sun Rise Way, Amesbury SP4 7GR, UK
Registered in England No: 45024
Tel: +44(0)1980 664800, Fax: +44(0)1980 625412
Email: sales@tintometer.com, internet: www.tintometer.com
Lovibond® & Tintometer® are registered trademarks of The Tintometer Limited

Einleitung:

Die Lovibond® EComparator-Serie bietet einen einfachen Weg zum Übergang von subjektiven visuellen Messungen zu einer nicht subjektiven, genauen elektronischen Messung.

Farbsortierer, die an die traditionelle Komparatorensere gewöhnt sind, empfinden die Aufrüstung oder den Übergang zu einem elektronischen System manchmal als einschüchternd. Die Sicherheit, sich auf physische Farbunterschiede zu verlassen, ist reduziert.

Mit der EComparator-Serie können Nutzer die Farbe auf zwei verschiedene Arten ansehen:

Numerische Anzeige auf dem Bildschirm

Farbanzeige der Probe und der nächstgelegenen Farbskalastandards auf dem Bildschirm

Die Touchscreen-Technologie ermöglicht es der EComparator-Serie, einfache, spezifische und intuitive Menüs auf dem Bildschirm anzuzeigen. Die Benutzer können Sprache, Datum und Zeit einstellen, Präferenzen ansehen und Projekte mit individuellen Toleranzeinstellungen anlegen. Ein Warnsystem auf dem Bildschirm mit:

Innerhalb der Toleranz = Grün;


Außerhalb der Toleranz = Rot;

An der Grenze der Toleranz = Gelb

liefert dem Benutzer unmittelbare Informationen zu der Probe.

Die benutzerfreundliche Ergonomie und die intuitive Benutzeroberfläche stellen sicher, dass neue Benutzer schnell angelernt und einfach unterstützt werden können. Ein großer Datenspeicher (> 20.000 Messungen) und USB-Anschlussfähigkeit stellen sicher, dass Messungen einfach und schnell gespeichert und mit anderen geteilt werden können. Die Flexibilität wird weiterhin erhöht durch Softwarepakete für Windows®, IOS® und Android™ mit mehrsprachigem Support auf dem Bildschirm.

Tastenfeld:



Display-Symbole:

<u>Symbol</u>	<u>Funktion</u>
	Batterie niedrig
	Batteriebetrieb
	USB-Betrieb
	SD-Karte OK
	Warnung


Stromversorgung - USB:

Der USB-Anschluss wird durch Verschieben der Platte an der Seite des Geräts freigelegt.

Stellen Sie sicher, dass der Kabel-Anschlussstecker in der richtigen Ausrichtung in die Buchse eingesteckt wurde. Das Symbol auf dem USB-Anschlussstecker sollte nach unten zeigen.



Oberseite des Geräts



Oberseite des Anschlusssteckers

Stromversorgung - Batterie:


Die Batterien können durch Entfernen der 4 Schrauben auf der Geräterückseite und Abnehmen des Batterie-deckels ausgetauscht werden.



Firmware- und Versions-Nummer:


Firmware- und Versions-Nummer werden beim Einschalten des Geräts angezeigt.

(Bitte beachten Sie: "Skalename" wird durch die Skala ersetzt, die Ihr EComparator misst.)



Einstellungen

1 - Drücken Sie auf das Piktogramm "Einstellungen" auf der unteren Werkzeugleiste, um auf das Einstellungsmenü zuzugreifen.



1a - Der Einstellungsbildschirm wird angezeigt.



Gerätediagnostik

2 - Drücken Sie für die Gerätediagnostik auf das Piktogramm "Diagnostik".



2a - Das Gerät führt die Diagnostik für den Speicher, die SD-Karte, die LED und den Lichtsensor durch.



2b - Fehler werden rot angezeigt.

Wählen Sie "Bericht", um detaillierte Informationen anzusehen.

Bitte wenden Sie sich an Ihr Kundendienstzentrum vor Ort.



www.lovibondcolour.com/ServiceCenter

2c – Das Gerät zeigt den Bericht an.
Nach Beendigung, wählen Sie "Fertig".



Geräteeinstellungen

3 - Drücken Sie für die Geräte-
einstellungen auf das Piktogramm
"Gerät"




3a - Stellen Sie sicher, dass die
Messkammer leer ist, und drücken
Sie dann auf "Einstellen", um die
Integrationszeit einzustellen.

(Dadurch wird die optimale Zeit für
eine Messung eingestellt.)



3b - Das Gerät weist darauf hin, die
Messkammer zu überprüfen. Wenn
sie leer ist, drücken Sie auf OK.



3c - Das Gerät bestimmt die
Integrationszeit, und eine Reihe
von Nummern wird auf dem
Bildschirm angezeigt.



3d - Drücken Sie auf OK, wenn es fertig ist.



3e - Drücken Sie auf "Speichern", um die Einstellungen zu speichern.



3e - Drücken Sie auf "Rückgängig", um die Einstellungen abzubrechen.




3g - Drücken Sie auf "Ja", um den Bildschirm ohne Speichern zu verlassen, oder auf "Nein", um fortzufahren.



Informationen

4a - Der Informationsbildschirm wird angezeigt. Drücken Sie auf den Zurückpfeil, um auf den Ergebnisbildschirm zurückzukehren.

(Bitte beachten Sie: "Skalename" wird durch die Skala ersetzt, die Ihr EComparator misst.)




Energiespar-Einstellungen


5 - Drücken Sie für die Energiespar-Einstellungen auf das Piktogramm "An/Aus".



5a - Drücken Sie die Pfeile nach oben und unten, um den Zeitraum, bevor sich der Bildschirm in den Standby-Modus schaltet, in Minutenstufen einzustellen.




5b - Drücken Sie die Pfeile nach oben und unten, um den Zeitraum, bevor sich das Gerät nach einer Zeit der Inaktivität abschaltet, einzustellen.



Drücken Sie auf den An-/Aus-Schalter, um das Gerät wieder einzuschalten.

5c - Drücken Sie auf "Speichern", um die Einstellungen zu speichern, oder auf "Rückgängig", um die Änderungen zu widerrufen.



5d - Wenn der Bildschirm sich verdunkelt, drücken Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.

Regionale Einstellungen

6 - Drücken Sie für die regionalen Einstellungen auf das Piktogramm "Regional".



6a - Wählen Sie die Sprache aus, die das Gerät anzeigen soll.

Das Gerät kehrt zum Einstellungsbildschirm zurück.



Datum und Uhrzeit

7 - Drücken Sie auf das Piktogramm "Uhr", um Datum und Zeit einzustellen.



Die aktuell angezeigte Zeit ist die Zeit, zu der der Bildschirm geöffnet wurde, und wird nicht fortlaufend aktualisiert.

7a - Verwenden Sie die Pfeile nach oben und unten, um Datum und Zeit einzustellen.




7b - Drücken Sie auf "Speichern",
um die Einstellungen zu speichern,
oder auf "Rückgängig", um die
Änderungen zu widerrufen.




The screenshot shows a mobile application interface with a dark blue header bar containing a back arrow and the text "Hauptseite". Below the header, the date and time are displayed as "24 - Sep -15 14:55". There are four rows of settings, each with a label and a numeric input field with up and down arrows: "TT:" with the value "24", "hh:" with "14", "MM:" with "09", and "mm:" with "55". Below these is a "YY:" label with a dropdown menu showing "2015". At the bottom right, two buttons are visible: "Rückgängig" (highlighted with a red circle) and "Speichern".

Kalibrierung des Touchscreens

1. Zum Aufrufen des Menüs Einstellungen, Symbol Einstellungen auf der Symbolleiste unten betätigen.




2. Das Display Einstellungen wird eingeblendet.




3. Symbol Instrumente betätigen.




4. Zum Einrichten des Touchscreens LCD CAL betätigen.




5. Die folgende Bildschirmansicht wird eingeblendet. Touchscreen mit Stift berühren.



6. Die nächste Bildschirmansicht wird eingeblendet. Bildschirm mit Stift in Kreismitte (oben links) drücken.




7. Die nächste Bildschirmansicht wird eingeblendet. Bildschirm mit Stift in Kreismitte (unten rechts) drücken.




8. Das Instrument fordert dazu auf, die Schritte 5 bis 7 fünfmal zu wiederholen.



9. Nach Abschluss dessen wird folgende Bildschirmansicht eingeblendet. Zum Speichern der Einstellungen Save (Speichern) betätigen.




10. Zum Abbrechen der Einstellungen Cancel (Abbrechen) betätigen.




Projekte:


1 - Drücken Sie auf das Piktogramm "Projekte" auf der unteren Werkzeuggestreife, um auf das Projektmenü zuzugreifen.



2 - Der Projektbildschirm wird angezeigt. Das an erster Stelle genannte Projekt ist das aktuelle Projekt.




3 - Drücken Sie auf "Projekte ansehen", um Projekte anzusehen oder zu verwalten.




Neue Projekte


4 - Damit wird eine Liste der aktuellen Projekte aufgerufen. Klicken Sie auf "Neu", um ein neues Projekt anzulegen.



5 - Wählen Sie das Namensfeld aus, um den Namen zu ändern.




6 - Geben Sie den neuen Projektnamen über das Tastenfeld ein und wählen Sie dann "Zurück".




Toleranzen einstellen


7 - Das Instrument zeigt den Bildschirm "Projekteinstellungen" an; wählen Sie "Toleranz", um die Toleranzen einzustellen.




8 - Wählen Sie das Kästchen "Toleranz" aus, um die Toleranzgrenzen anzuwenden.



9 - Verwenden Sie die entsprechenden Pfeile nach oben und unten, um die Toleranzwerte zu ändern. Drücken Sie auf "Fertig", wenn Sie fertig sind.






Durchschnittsberechnung und automatische Protokollierung (automatisches Speichern)

10 - Wählen Sie "Messungen", um die Durchschnittsberechnung und automatische Protokollierung (automatisches Speichern) zu ändern.




11 - Verwenden Sie die entsprechenden Pfeile nach oben und unten, um die Durchschnittsberechnung zu ändern

(Damit wird die Anzahl der Messungen pro Test eingestellt und dann ein Durchschnitt dieser Messungen ermittelt.)



12 - Wählen Sie das Kästchen "Automatische Protokollierung" aus, um die automatische Protokollierung einzustellen. Damit wird jede erfolgte Messung gespeichert. Drücken Sie auf "Fertig", wenn Sie fertig sind.



13 - Drücken Sie auf "Speichern", um alle Einstellungen zu speichern.

HINWEIS: Die Toleranz und die Messungen werden erst gespeichert, wenn "Speichern" ausgewählt wird.



Ein Projekt bearbeiten

14 - Gehen Sie zu der Projektliste, um ein Projekt zu bearbeiten. Markieren Sie das Projekt, indem Sie es anklicken, und klicken Sie dann auf "Bearbeiten".



15 - Damit wechseln Sie zum Bildschirm "Projekteinstellungen". Befolgen Sie die Schritte 6-12, um Änderungen vorzunehmen.



Ein Projekt löschen

16 - Drücken Sie auf "Löschen", um das Projekt zu löschen.




17 - Der folgende Hinweis wird angezeigt. Wählen Sie zur Bestätigung "Ja" aus.




Ein Projekt zum Standard machen

18 - Um ein Projekt zum Standard zu machen, gehen Sie zu der Projektliste (darin wird das Projekt markiert, das aktuell ist, wenn das Gerät angeschaltet wird). Wählen Sie das Projekt aus und klicken Sie auf "Bearbeiten".



19 - Wählen Sie "Standard".




20 - Der folgende Hinweis wird angezeigt. Wählen Sie zur Bestätigung "OK" aus. **HINWEIS:** Das erste Projekt (Kennung 1) kann nicht gelöscht werden, kann aber umbenannt werden.



Ein Projekt als aktuell markieren

21 - Um ein Projekt als aktuell zu markieren, gehen Sie zu der Projektliste, markieren Sie das erforderliche Projekt und drücken Sie auf "Auswählen". Alle Messungen werden in dem aktuellen Projekt gespeichert.




Die Messungen ansehen

22 - Um die Messungen eines Projekts anzusehen, gehen Sie zu der Projektliste, markieren Sie das erforderliche Projekt und drücken Sie auf "Mess.".




23 - Damit wird eine Liste der für dieses Projekt gespeicherten Messungen aufgerufen. Wenn die Toleranzgrenzen eingeschaltet sind (Schritt 7), werden die Ergebnisse in der Toleranzspalte angezeigt (siehe Seite 15)




Eine Messung löschen


24 - Um eine Messung zu löschen, markieren Sie die Messung und wählen Sie dann "Löschen".



25 - Der folgende Hinweis wird angezeigt. Wählen Sie zur Bestätigung "Ja" aus.




26 - Wählen Sie "Messungen ansehen", um die Messungen vom Hauptprojektbildschirm für das aktuelle Projekt (oben am Bildschirm benannt) anzusehen.




Eine Messung speichern (manuelles Speichern)

27 – Wenn die automatische Speicherung nicht aktiviert ist, können Sie jede Messung **speichern**, indem Sie "Projekte " auswählen.



28 - Wählen Sie auf dem Hauptprojektbildschirm "Messung speichern". Damit werden sie im aktuellen Projekt gespeichert.



Fehlermeldungen:

Warnmeldung	Beschreibung
Fehler 1	Fehler SD-Karte
Fehler 2	Lichtintensität zu hoch
Fehler 3	Lichtintensität zu gering
Fehler 4	Fehler Sensor
Fehler 5	Fehler Dateisystem
Fehler 6	Fehler Datenübertragung
Fehler 7	Fehler Tastenfeld
Fehler 10	Fehler nicht flüchtiger Speicher

Bitte wenden Sie sich an Ihr Kundendienstzentrum vor Ort:

www.lovibondcolour.com/ServiceCenter

Aufrüsten des Geräts

Für die aktuellste Version der EC 2000- und EC 3000-Firmware wenden Sie sich bitte an service@tintometer.com.

1. Schließen Sie das Gerät der Baureihe EC mit dem bereitgestellten USB-Kabel an den Hostcomputer an.



Oberseite des Geräts




Oberseite des Geräts

2. Stellen Sie sicher, dass der Kabel-Anschlussstecker in der richtigen Ausrichtung in die Buchse eingesteckt wurde. Das Symbol auf dem USB-Anschlussstecker sollte nach unten zeigen.


3. Schalten Sie das Gerät ein.



4. Erscheint ein Popup-Fenster „AutoPlay“ für die automatische Wiedergabe auf dem Hostcomputer, so wählen Sie „Open folder to view files“ (Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen) aus.



5. Öffnen Sie ansonsten den Windows-Explorer und wählen Sie den entsprechenden Wechseldatenträger aus.



6. Die Inhalte des Datenträgers ähneln der folgenden Ansicht:

Name	Date modified	Type	Size
Image	23/03/2016 16:23	File folder	
CheckSd.bin	01/01/2013 11:00	BIN File	1 KB
ERRLOG.TXT	01/01/2013 11:00	Text Document	1 KB
Pr000.V1a	01/01/2013 11:00	V1A File	1 KB
Pr-01.V1a	01/01/2013 11:00	V1A File	1 KB
SETTINGS.BIN	01/01/2013 11:00	BIN File	1 KB

7. Wenn der Ordner „Image“ (Abbildung) angezeigt wird, dann löschen Sie ihn und seine Inhalte.

Name	Date modified	Type
Image	23/03/2016 16:23	File folder
CheckSd.bin	01/01/2013 11:00	BIN File
ERRLOG.TXT	01/01/2013 11:00	Text Document

8. Kopieren Sie den neuen Ordner „Image“ aus dem Aktualisierungspaket auf das Gerät.

9. Schalten Sie das Gerät aus.



10. Drücken Sie die Lesetaste „Read“ (linke Taste auf dem Tastenfeld des Geräts) und halten Sie sie gedrückt. Schalten Sie das Gerät an, während Sie diese Taste gedrückt halten.




11. Halten Sie diese Lesetaste weiter gedrückt, bis der Bildschirm weiß wird. Das Gerät installiert jetzt das Aktualisierungspaket. Wenn die Installation abgeschlossen ist, schaltet sich das Gerät aus.




12. Schalten Sie das Gerät an.



13. Bestätigen Sie durch Überprüfen des Feldes Firmware-Version am Informationsbildschirm, dass die Firmware erfolgreich installiert wurde.



Inhalt Bausatz EC 3000 - Saybolt



Artikel	Mitgeliefert
Gerätetyp	EC 3000
Stromversorgung	•
USB-Kabel	•
Schraubendreher	•
Behälter mit 4 x AA-Batterien	•
Flüssiger Referenzstandard 1	•
Flüssiger Referenzstandard 2	•
Glaszelle	• 2x W100 OG 50 mm
Kunststoffzelle	• 2x W100 OG 50 mm
Glasreferenzstandard 1	•
Glasreferenzstandard 2	•
Klarglasstandard	•

- In dem Bausatz verfügbar

Technische Daten EC 3000 – Saybolt

Die Saybolt-Farbskala wird zur Einstufung hell gefärbter Erdölprodukte verwendet, u. a. Flugzeugtreibstoffe, Kerosin, Naphtha, weiße Mineralöle, Kohlenwasserstofflösungsmittel und Erdölwachse.

Der Farbbereich der Saybolt-Skala ähnelt dem der Platin-Cobalt/Hazen-/APHA-Farbskala (ASTM D 1209) und wird daher zur Messung von wasserklaren, farblosen bis leicht gelblichen Produkten verwendet.

Die schwächste Färbung ist die Saybolt-Farbzahl +30, der stärkste auswertbare Saybolt-Farbwert ist -16

Garantierte Übereinstimmung mit internationalen Standards: Für viele Produktarten wurde ein charakteristischer Standard-Satz vereinbart und eingeführt, um die Farbkontrolle und die Übermittlung von Farbvorgaben weltweit zu vereinfachen; das Ergebnis ist eine Auswahl von Farbbestimmungsskalen, die als internationale Branchenstandards übernommen wurden.

Die EComparator-Geräte entsprechen den einschlägigen internationalen visuellen Standards genau und sind absolut konform mit den nachfolgend angegebenen internationalen Automatikstandards:

EC 3000 Saybolt (ASTM D156, D6045), da im Rahmen von ASTM: D6045 angegeben ist: *"Diese Testmethode entspricht den Testmethoden D 156 und D 1500, wie von der Messgeräteausrüstung berechnet."*

Parameter	Details
Farbzahlen	Saybolt
Bereich	-16 bis +30
Auflösung	1
Wiederholbarkeit	± 1

Durchführen einer Nullpunkteinstellung - Saybolt:

1 - Nach Inbetriebnahme zeigt das Gerät Folgendes an:



2 - Stellen Sie sicher, dass die Messkammer leer ist.




3 - Schließen Sie den Probendeckel und drücken Sie die Nullpunkt-Taste auf dem Tastenfeld oder dem Bildschirm.



4 - Während der Durchführung einer Nullpunkteinstellung zeigt das Gerät Folgendes an:




5 - Nach Abschluss zeigt das Gerät Folgendes an:




Durchführen einer Nullpunkteinstellung – Saybolt:

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Probe, die gemessen wird, nicht trüb ist, filtern Sie die Probe ggf. durch ein 0,45 Mikron Filterpapier.

1 - Füllen Sie eine saubere Zelle zu 2/3 mit Ihrer Probe.



2 - Setzen Sie die Zelle in die Messkammer des EComparators ein, drücken Sie sie nach links.




3 - Schließen Sie den Probendeckel und drücken Sie die Test-Taste auf dem Tastenfeld oder dem Bildschirm.




4 - Während der Durchführung eines Tests zeigt das Gerät Folgendes an:




5 - Wenn eine Durchschnittsberechnung eingestellt ist, misst das Gerät erneut und zeigt Folgendes an:



6 - Das Gerät zeigt das Ergebnis folgendermaßen an:



7 - Drücken Sie auf den Zurückpfeil auf dem Bildschirm, um zwischen numerischem und Komparatorenmodus zu wechseln.



8 - Drücken Sie die Pfeile nach oben und unten, um die Stufen / Schritte anzusehen, wie sie auf der visuellen Scheibe dargestellt werden.




Durchführen einer Flüssigkeitsgeräteverifizierung mit einem flüssigen Bezugsstandard – Saybolt

Das EC 3000 Saybolt wird mit zwei Flaschen Verifizierungslösung geliefert.

Diese Lösungen werden verwendet, um zu verifizieren, dass das Gerät innerhalb der angegebenen Toleranzen misst.



1 - Wählen Sie eine Flasche Verifizierungslösung und stellen Sie sicher, dass die gewählte Verifizierungslösung ihr Haltbarkeitsdatum noch nicht überschritten hat.



2 - Stellen Sie sicher, dass die Messkammer leer ist.




3 - Schließen Sie den Probendeckel und drücken Sie die Nullpunkt-Taste.




4 - Während der Durchführung einer Nullpunkteinstellung zeigt das Gerät Folgendes an:



5 - Füllen Sie die mitgelieferte Zelle zu 2/3 mit der Referenzlösung.



6 - Setzen Sie die Zelle in die Messkammer des EComparator-Geräts ein und drücken Sie sie nach links.




7 - Schließen Sie den Probendeckel und drücken Sie die Test-Taste auf dem Tastenfeld oder dem Bildschirm.




8 - Während der Durchführung eines Tests zeigt das Gerät Folgendes an:



9 - Das Gerät zeigt das Ergebnis an.




10 - Vergleichen Sie das Ergebnis des Geräts mit dem Wert auf dem Etikett der Verifizierungslösung, um zu überprüfen, ob es innerhalb der angegebenen Toleranzen liegt.



Durchführen einer Geräteverifizierung mit einem Glasreferenzstandard – Saybolt

1 - Setzen Sie den gewählten Klarglasverifizierungsstandard in die Messkammer auf der rechten Seite ein.




2 - Schließen Sie den Probendeckel und drücken Sie die Nullpunkt-Taste.




4 - Während der Durchführung einer Nullpunkteinstellung zeigt das Gerät Folgendes an:



5 - Wenn die Nullpunkteinstellung abgeschlossen ist, nehmen Sie den Klarglasverifizierungsstandard aus dem Gerät.




6 - Setzen Sie den gewählten Standard in die Messkammer auf der rechten Seite ein.



4 - Drücken Sie die Test-Taste auf dem Tastenfeld



4 - Das Gerät zeigt das Ergebnis auf dem Bildschirm an. Vergleichen Sie diese Ergebnisse mit denen auf dem Etikett des Standards.



5 - Drücken Sie auf den Zurückpfeil auf dem Bildschirm, um zwischen numerischem und Komparatorenmodus zu wechseln.



Vertriebsniederlassungen

Deutschland

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Deutschland
Tel.: +49 (0)231/94510-0
Fax: +49 (0)231/94510-20
E-Mail: sales@lovibond.com

Großbritannien

The Tintometer Ltd
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury
SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
E-Mail: sales@lovibond.uk

Nordamerika

Tintometer Inc
6456 Parkland Drive
Sarasota
Florida 34243
USA
Tel.: +1 941 756 6410
Fax: +1 941 727 9654
E-Mail: sales@tintometer.us

Südostasien

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12-BBT One Boulevard,
Lebuah Baku Nilam 2, Bandar Bukit
Tinggi, Klang, 41200, Selangor D.E
MALAYSIA.
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0) 3 3325 2287
E-Mail: lovibond.asia@tintometer.com

Schweiz

Tintometer AG
Hauptstraße 2
5212 Hausen AG
Schweiz

Tel: +41 (0)56/4422829
Fax: +41 (0)56/4424121
E-Mail: info@tintometer.ch

China

Tintometer China
Room 1001, China Life Tower,
16 Chaoyangmenwai Avenue
Peking 100020
China
Tel.: +89 10 85251111, Durchwahl 330
Fax: +86 10 85251001
E-Mail: chinaoffice@tintometer.com

Indien

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor,
Sanathagar Industrial Estate,
Hyderabad
500018, Telengana
Indien
Tel.: +91 (0) 40 4647 9911 Gebührenfrei:
1 800 102 3891
E-Mail: indiaoffice@tintometer.com

www.lovibond.com

Lovibond® und Tintometer® sind eingetragene Warenzeichen der Tintometer® Group. Alle Übersetzungen und Transkriptionen von Lovibond® und Tintometer® sind eingetragene Warenzeichen der Tintometer® Group.

Windows® und Microsoft® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Linux® ist das eingetragene Warenzeichen von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern